

## 十六、卷门遥控器

### 功能:

卷闸门、移动门专用遥控/手动控制器。

### 技术指标:

- 1、电源电压：220V AC/50Hz
- 2、负载功率：3A/220V
- 3、工作频率：315MHz
- 4、有效距离：在无阻挡、无干扰的情况下≤100m
- 5、发射器使用电池：12V（23A）

### 使用方法:

- 1、按接线图正确接线；
- 2、按“//”键解锁，启动遥控接收器；
- 3、按“▲”键，开门；
- 4、按“▼”键，关门；
- 5、按“//”键，停止
- 6、按“■”键，加锁、断电，加锁后必须按“//”键，才能继续操作。
- 7、按键时间必须保持大于0.5秒钟；
- 8、有干扰，或距离较远时，需拉出接收和发射器上的天线；
- 9、如果使用中，发现转动方向和要求相反，请拨动接收器上的换向开关。
- 10、非专业人员不得接线或打开机壳。

### 接收器接线图:

